

## **Punkte für Ihr Wassergerät zu beachten**

1. Bitte kein heißes Wasser durch die Maschine laufen lassen.
2. Täglich ca. 2-3 Minuten Schönheitswasser (Beauty Water) laufen lassen.
3. Gerät nicht mit Elektrolytflüssigkeit transportieren.
4. Um stark saures Wasser (pH 2,5 - 2,7) bzw. stark basisches Wasser (pH 11) zu machen, Hahn zuerst ganz aufdrehen, dann Wasser so stark wie möglich reduzieren, d.h. auf ganz schwachen Wasserstrahl reduzieren. Falls die Anzeige „Increase Flow“ sagt, den Wasserstrahl leicht erhöhen. Stark saures Wasser kommt am grauen Schlauch (unten) raus und stark basisches Wasser kommt am flexiblen Schlauch oben raus.
5. Wenn man stark saures Wasser macht danach immer gleich auf ein anderes Wasser schalten und Wasser laufen lassen, damit sich die Maschine selbst reinigt. Nicht erst am nächsten Tag machen.
6. Wenn das Gerät „it cleans it“ sagt und „Cleaning“ an der Anzeige auftaucht, die Taste für „Beauty Water“ drücken und Wasser laufen lassen, bis das Gerät „Beauty Water“ anzeigt. Dann kann man wieder alle Wasserarten entnehmen.
7. Wasser immer dann entnehmen, sobald das Blinken weg ist.
8. Bei allen Wässern, die man nicht trinken soll, piepst die Maschine bei der Wasserausgabe.
9. Das Gerät sollte per Anleitung alle 1-2 Wochen mit Zitronensäure entkalkt werden. In Gebieten mit hartem Wasser wird der 2-Stufen-Vorfilter empfohlen.

Bei Fragen können Sie mich unter dieser Tel. Nr. erreichen: