

Empfohlene Häufigkeit des Reinigungsprozesses: 1x wöchentlich oder alle zwei Wochen

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn abgestellt ist, bevor Sie mit dem Reinigungsprozess beginnen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie vor der Reinigung den Strom abgestellt und den Stecker aus der Steckdose gezogen haben.

Benutzen Sie eine Packung Reinigungspulver pro Anwendung. Der Gebrauch von anderen Produkten als dem Original-Reinigungspulver kann das Gerät beschädigen.

Das Reinigungspulver enthält Zitronensäure, die häufig als Lebensmittelzusatz Verwendung findet und unbedenklich ist.

1. Schrauben Sie den Deckel der CPU (Reinigungspulvereinheit) auf, gießen Sie das Reinigungspulver auf den Boden der Einheit und verschließen Sie den Deckel wieder fest.
2. Nachdem Sie den Wasserhahn ausgestellt haben, entfernen Sie die Filterabdeckung von der Haupteinheit, drehen Sie den Halter, und entfernen Sie den Wasserfilter. **Achten Sie darauf, dass beide Dichtungen am Filter bleiben.**
3. Platzieren Sie die Reinigungspulvereinheit **im Filtersockel des Geräts** und fixieren Sie die Einheit dort mit dem Halter.
4. Platzieren Sie die Spitze des flexiblen Rohrs und den sekundären Wasserschlauch/sekundären Wasserständer auf dem Boden einer Tasse und lassen Sie das Wasser solange durch das Rohr laufen, bis die Tasse halb mit Wasser gefüllt ist. Stellen Sie den Wasserhahn ab, und belassen Sie den Schlauch und das Rohr für 3 bis 5 Stunden in der Tasse – **am besten über Nacht.**
5. Entfernen Sie die Tasse nach 3 bis 5 Stunden, stellen Sie den Wasserhahn an und lassen Sie das Wasser **ca. 10** Minuten lang fließen.
6. Stellen Sie den Wasserhahn ab und **tauschen Sie die Reinigungseinheit mit dem Wasserfilter**, der in Schritt 1 entfernt wurde. **Achten Sie darauf, dass beide Dichtungen auf der CPU bleiben.** Stellen Sie den Wasserhahn an und lassen Sie das Wasser mehrere Minuten lang durchfließen.
7. Befestigen Sie die Filterabdeckung und verbinden Sie die Maschine mit der Steckdose.
8. Nach Beendigung des Reinigungsprozesses können Ablagerungen während des Gebrauchs eine Zeit lang herausgeschwemmt werden. Gießen Sie das Wasser weg, wenn darin Ablagerungen zu finden sind.
9. Nach dem Gebrauch der CPU spülen Sie **diese** mit Leitungswasser aus, trocknen **Sie diese** mit einem weichen Tuch ab und verstauen **diese offen in zwei Teilen.**
10. Wenn der Dichtungsring oder der Deckel beschädigt ist, ersetzen Sie in sofort. Es wird empfohlen, die CPU mindestens einmal jährlich zu ersetzen.